ecobat

premium
product

P703
192000mAh



ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**ДУЖЕ ВДЯЧНІ ЗА ТЕ, ЩО ОБРАЛИ ТА ПРИДБАЛИ ПРОДУКЦІЮ НАШОЇ КОМПАНІЇ.
ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇЇ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОСІБНИК
З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ТА ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЙОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Щоб запобігти заподіянню шкоди користувачеві або іншим людям
втраті майна, перш ніж це станеться, обов'язково уважно прочита
Інструкції наведено нижче.
Прочитане керівництво зберігайте там, де його завжди зможуть зн
потреби.

НЕБЕЗПЕКА

1. Цей продукт відповідає європейським стандартам. Будь ласка,
вуйте його в інших регіонах. Використання напруги, відмінної від з
може призвести до нещасних випадків, травм або несправностей.

2. Під час заряджання не накривайте виріб тканиною або ковдрою
перегріву може виникнути пожежа та пошкодження.

3. Не змочуйте виріб та не бризкайте на нього водою. Крім того, н
використовуйте його, якщо він намокне. Це може стати причиною
ураження електричним струмом або несправності.

4. Не використовуйте поблизу горючих речовин. Це може стати пр
пожежі.

5. Ніколи не розбирайте та не збирайте виріб заново. Це може бу
пожежі, ураження електричним струмом або несправності.

6. Не змикайте кабелі змінного струму та не з’єднуйте декілька бл
послідовно. Не з’єднуйте кабель змінного струму, вже підключени
змінного струму, з іншим кабелем змінного струму.

7. Будьте обережні, не допускайте перевантажень. Перевірте ном
характеристики електричного обладнання та не перевищуйте їх д
змінного струму. Це може спричинити нагрівання, пожежу, уражен
ним струмом, травмування та поломку.

8. Ніколи не використовуйте таке обладнання:
Всі медичні пристрої та пристрої, які можуть бути небезпечними д
використанні. Важливе соціальне громадське устаткування тощо.
торгове устаткування тощо.

, а також
йте посібник.

найти у разі

не використо-
зазначеної,
.

о. У разі

іколи не
пожежі,

ричиною

ти причиною

оків виробу
й до гнізда

інальні
ля кабелю
ння електрич-

ля життя при
Важливе

Для обладнання, пристроїв тощо, які відповідають трьом вищевказаним пунктам, особливу увагу слід приділити експлуатації, технічному обслуговуванню та застосуванню, а також установці аварійного обладнання для вироблення електроенергії. Компанія не несе відповідальності за шкоду при використанні цих пристроїв.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не підключайте та не торкайтесь дротів мокрими руками. Це може спричинити ураження електричним струмом.

2. Слідкуйте, щоб діти не торкалися цього виробу руками. Це може спричинити аварійні ситуації, травми, поломки виробу!

3. Не ламайте дротів, не згинайте та не натягуйте їх без нагальної потреби. Якщо дріт пошкоджений, негайно припиніть його використання. Безпосереднє використання такого дроту може призвести до пожежі та ураження електричним струмом.

4.Не вставляйте сторонні предмети, такі як пляшки, залізні дроти та інші металеві або легкозаймисті предмети у отвори та щілини. Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або несправності.

5. Будь ласка, не розміщуйте легкозаймисті предмети або предмети, які легко деформуються під дією тепла, на цьому виробі або поблизу нього. Це може стати причиною пожежі та травм.

6. Якщо під час використання трапляється щось незвичне, наприклад, дестабілізуючий рух, дим і дивний запах, виріб слід відключити негайно. Будь ласка, одразу зв’яжіться з сервісним центром щодо покупки.

7. Не штовхайте і не кидайте виріб – це може стати причиною пожежі та несправності.

8. Уникайте використання та зберігання у місцях, які можуть стати причиною перегріву, пожежі, витоку, відмови обладнання тощо:
- Занадто вологі місця
- Там, де він може потрапити під дощ та сніг;
- Там, де він може легко впасти;
- Місця з високою температурою;
- Там, де буває вібрація, виріб піддається впливу солі, попелу та хімічних газів;
- Поблизу горючих матеріалів, таких як тирса, тканина та рушники;
- Під важкими предметами, у закритих приміщеннях.

УВАГА!

1. Якщо виріб не використовується, обов’язково відключіть всі дроти. Інакш
може виникнути пожежа та ураження електричним струмом.

2. Підключаючи пристрій, який буде використовуватися з цим виробом, ува
прочитайте інструкцію з експлуатації кожного пристрою, вимкніть живлення
підключіть відповідно до інструкцій.
Невірне підключення та використання дротів, які відрізняються від зазначе
може призвести до пожежі та ураженню електричним струмом.

3. Під час технічного обслуговування обов'язково відключіть всі дроти. Інак
може статися ураження електричним струмом.

4. Щоб зменшити пошкодження та збільшити термін служби виробу, переві
те його раз на місяць, навіть якщо він не використовується, а також розряд
те та заряджайте його кожні три місяці.

5. Під час заряджання використовуйте виріб в температурних межах 0-40° С
Інші температури можуть знизити продуктивність і термін служби акумулят
а також спричинити витік рідини, пожежу та вибух.

6. Під час заряджання, якщо після зазначеного часу заряджання не заверш
негайно припиніть його. В іншому випадку виріб може перегрітися, може статися ураження електричним струмом, травма. Це може бути причиною поломки виробу.

7. Не застосовується до обладнання з номінальним енергоспоживанням по
700 Вт і потужністю ВАК понад 1400 Вт.

8. Перевірка
Перш ніж використовувати виріб, уважно перевірте його на наявність навед
нижче проблем.
- Перевірте, чи не пошкоджено роз’єм змінного струму для заряджання
кабель постійного струму для заряджання.
- Чи не старий акумулятор?
- Чи є на корпусі будь-які пошкодження, такі як тріщини, вм’ятини тощо
- Чи є витік рідини з акумулятора всередину виробу?

не

жно
та

них,

ше

ряй-
жай-

.
ора,

ено,

над

дених

та

?

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. У разі несправності та пошкодження, спричинених пожежею, землетрусом, вітром, ударом блискавки, іншими стихійними лихами, порушенням громадського порядку, аномальною напругою та іншими зовнішніми факторами Компанія не несе повної відповідальності за збитки.

2. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені недотриманням правил, зазначених у цій інструкції.

3. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки (переривання роботи, втрачену вигоду тощо), що виникають внаслідок використання цього пристрою та використання або неможливості використання пристрою та інших підключених пристроїв.

4. Негайно замініть розряджену батарею. Подальше використання може спричинити дим та інколи навіть пожежу.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Портативна електростанція	700 Вт P703
З розетками змінного струму	220 В/700 Вт сонячною мобільною літієвою батареєю для кемпінгу на відкритому повітрі/автофургоні, при екстрених ситуаціях

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ

Екран	РК-дисплей
Велика ємність і вражаюча витривалість:	
Вхідна напруга	- Підтримка заряджання батареї DC5-32В; - Підтримка заряджання від сонячної батареї 17-40В 5А; - Підтримка заряджання батареї Type-C PD100Вт 20В 5А; - Підтримка заряджання батареї AC220-120Вт 20В 6А.
З потужністю	700 Вт
Ємність	710,4 Вт-год і 192 000 мА-год.
Вихід	- 1 розетка змінного струму 220В чистого синусоїдального сигналу; - 2 порти USB QC18 Вт; - 2 порти USB 10 Вт; - 2 кабелі зарядного пристрою Type-C PD100Вт; - 2 автомобільні зарядні, пристрої; - 2 входу постійного струму 12-16,8 В/10 А.

Виріб живитиме ваш повнорозмірний холодильник, телевізор, міні-холодильник, електричний гриль, вентилятор та інші прилади залежно від ваших потреб на вулиці та вдома.

Щоб отримувати нескінченну сонячну енергію, ця портативна електростанція може бути підключена до сонячних панелей потужністю 100 Вт, 125 Вт і 200 Вт, перетворюючись на генератор на сонячних батареях. Революційна технологія MPPT (стеження за точкою максимальної потужності) забезпечує на 23% вищу ефективність перетворення заряду.

Потужні та універсальні порти: у цьому виробі є 4 розетки змінного струму з чистим синусоїдальним сигналом, які забезпечать додаткову потужність для живлення більшої кількості пристроїв та приладів змінного струму. 2 порти USB QC18Вт, 2 порти USB 10 Вт, кабелі зарядного пристрою Type-C PD100Вт, 2 автомобільні зарядні пристрої, 2 входу постійного струму 12-16,8 В/10 А.

Безшумна, потужна і безпечна: за такої великої потужності ця портативна електростанція працює практично без шуму, забезпечуючи вас електроенергією у тиші. Її внутрішня/зовнішня частина спроектована так, щоб забезпечувати безпеку виробу та захист ваших пристроїв та приладів під час заряджання.

Комплект поставки	- 1* Портативна електростанція P703 (Портативна електростанція 710,4 Вт-год); - 1* Адаптер змінного струму; - 1* Кабель зарядного пристрою Type-C; - 1* Кабель зарядного пристрою для автомобілю; - 1 * Кабель зарядного пристрою для сонячної панелі; - 1* Посібник користувача.

РОЗМІР ВИРОБУ: 272 X 215 X 238 ММ





ОПИС


РК-дисплей
Вхідна напруга постійного струму
Вхідна напруга для соняч. батареї
КнопкаУВІМК/ВИМК виходу пос.стр.
Вихід постійного струму X2
Вихід постійного струму X2
Порт USB-C2
Порт USB-C1
Гол. вимикач живл. / USB-перемикач
Порт USB QC3.0 X 2
Порт USB виходу X 2
Перемикач УВІМК/ВИМК виходу змін. стр.
Вихід змінного струму
INPUT
DC
AC
ecobat
12V





РК-ДИСПЛЕЙ



СПОСОБИ ЗАРЯДЖАННЯ

Цей виріб можна заряджати 4 способами за допомогою ексклюзивного адаптера змінного струму, автомобільного зарядного пристрою постійного струму, від сонячної панелі або зарядного пристрою USB PD.

ПІДТРИМКА ЗАРЯДЖАННЯ БАТАРЕЇ AC220-120ВТ 20В 6А



Заряджання за допомогою зарядного пристрою змінного струму

1. Вставте зарядний роз’єм змінного струму в гніздо для заряджання.

2. Підключіть адаптер змінного струму, що використовується для заряджання, до розетки 220 В.

3. Коли починається заряджання, РК-дисплей та головний вимикач живлення автоматично засвітлюються і показують рівень заряду та час, необхідний для повного заряджання.

4. Під час заряджання рівень заряду батареї, що залишився, відображається на РК-дисплеї. Коли заряд, що залишився, нижче 5%, це позначається як «LO». Але коли цей заряд перевищує 5%, ця позначка зникає.

5. При повному заряді (100 %) індикатор гасне, а вхідна напруга відображається як «0000», і ви можете від'єднати зарядний пристрій від розетки та пристрою.

【ПРИМІТКА】

Заряджання має здійснюватися за допомогою спеціального зарядного пристрою, що додається.

Якщо спеціальний зарядний пристрій пошкоджено, будь ласка, не використовуйте його.
Спеціальний зарядний пристрій не має виділяти аномального тепла під час заряджання.
Якщо виріб герметично закритий, не використовуйте його у місці з високою температурою.
Якщо зарядний пристрій нагрівся, не торкайтеся його. Це може призвести до низькотемпературних опіків.

【ЗАУВАЖЕННЯ】

Під час заряджання вентилятор охолодження обертатиметься відповідно до вхідної напруги, щоб запобігти підвищенню температури всередині корпусу.

Якщо рівень заряду, що залишився, позначає «LO», для повної зарядки знадобиться більше часу.

Це метод контролю стану внутрішньої батареї під час заряджання виробу мікрострумом, коли виріб майже повністю заряджений, який захищає батарею (запобігання перезарядженню).

Якщо зарядний пристрій нагрівся, існує небезпека пошкодження та ураження електричним струмом. Зверніть увагу на безпеку джерела живлення.

ЗАРЯДЖАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СОНЯЧНОЇ ПАНЕЛІ



DC 11.5V-30V, 5A MAX

1. Встановіть вихідний термінал сонячної панелі (купується окремо) в гніздо для заряджання. Вхідний порт для сонячної батареї відповідає специфікації MC4TO Anderson.

2. Відкрийте всі панелі, щоб світло падало на всю сонячну батарею.

3. Коли починається заряджання, світловий індикатор на дисплеї та головний вимикач живлення автоматично починають світитися і показують потужність та час, необхідний для повного заряджання.

4. Під час заряджання рівень заряду батареї, що залишився, відображається на РК-дисплеї. Коли заряд, що залишився, нижче 5%, це позначається як «LO». Але коли цей заряд перевищує 5%, ця позначка зникає.

5. При повному заряді (100 %) індикатор гасне, а вхідна напруга відображається як «0000», і ви можете від'єднати зарядний пристрій від розетки та пристрою.

【ПРИМІТКА】

Під час використання сонячних панелей зверніть увагу на такі моменти:

- Обов'язково повністю відкрийте сонячну батарею, щоб усі панелі поглинали сонячне світло.
- Якщо ви увійдете в частково затінене місце, або якщо щось покладете на поверхню сонячної панелі, або якщо сонячна панель забруднена, ефективність виробництва електроенергії знизиться, і може навіть повністю припинитися.
- На ефективність виробництва електроенергії з використанням навколишнього середовища сильно впливають погодні умови, кут встановлення тощо.
- Зверніть увагу на те, що під час роботи сонячну панель не можна кидати, слід уникати згинів та зіткнень, оскільки це може призвести до пошкодження продукту.
- Не торкайтеся вихідного кабелю голими руками. Існує ризик ураження електричним струмом.
- Оптимальна температура для ефективності виробництва електроенергії становить приблизно 20°C - 30°C.

Ефективність виробництва електроенергії може знизитися під час спеки в середині літа та в інших місцях, де температура занадто висока, або в холодній зоні в середині зими.
Заряджання за допомогою сонячної панелі (100 Вт) – приблизно 7-8 годин від 0 до повного 100% заряду (стандарт). Це стандарт часу заряджання за ідеальних умов.

ЗАРЯДЖАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ АВТОМОБІЛЬНОГО ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ



1. Вставте роз'єм автомобільного зарядного пристрою в гніздо для заряджання.

2. Підключіть автомобільний зарядний пристрій до запалювача.

3.Коли починається заряджання, світловий індикатор на дисплеї та головний вимикач живлення автоматично починають світитися і показують потужність та час, необхідний для повного заряджання.

4.Під час заряджання рівень заряду батареї, що залишився, відображається на РК-дисплеї. Коли заряд, що залишився, нижче 5%, це позначається як «LO». Але коли цей заряд перевищує 5%, ця позначка зникає.

5.При повному заряді (100 %) індикатор гасне, а вхідна напруга відображається як «0000», і ви можете від'єднати зарядний пристрій від розетки та пристрою.

【ПРИМІТКА】

- Можна використовувати додаткову розетку 12 В, встановлену в автомобілі. 24 В розетку можна також використовувати, але відповідний автомобільний зарядний пристрій не входить до комплекту.

- Рекомендується заряджати під час руху. В іншому випадку падіння напруги в акумуляторі автомобіля може перешкодити запуску двигуна автомобіля.

- Коли напруга акумулятора автомобіля низька, зарядний пристрій може виявити занадто низьку напругу і не зможе виконати заряджання.

ЗАРЯДЖАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ З ПІДТРИМКОЮ USB PD

Оснащений 6 вихідними портами USB, порт USB-c1 підтримує до 100 Вт, 20 В / 5 А, USB PD з кабелем передачі даних, оснащений чіпом E-MARK. Двостороннє джерело живлення можна використовувати для гнучкого розподілу живлення між пристроями. Якщо ви використовуєте зарядний пристрій, який підтримує USB PD (передачу енергії), він може зберігати до 100 Вт.



1. Підключіть стандартний зарядний пристрій змінного струму потужністю 100 Вт USB-C1 та USB Power Delivery (USB PD) із кабелем USB Type-C.

2. Коли починається заряджання, світловий індикатор на дисплеї та головний вимикач живлення автоматично починають світитися і показують потужність та час, необхідний для повного заряджання.

3. Під час заряджання рівень заряду батареї, що залишився, відображається на РК-дисплеї. Коли заряд, що залишився, нижче 5%, це позначається як «LO». Але коли цей заряд перевищує 5%, ця позначка зникає.

【ПРИМІТКА】

Специфікація USB PD: вихідна потужність 100 Вт, при підключенні до зарядного пристрою час накопичення заряду становить близько 7-8 годин (залежно від рівня заряду батареї даного виробу, що залишився, і т. д.)

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ВИХОДУ ЗМІННОГО СТРУМУ



1. Натисніть та утримуйте головний вимикач живлення протягом 3 секунд, щоб запустити хост-систему.

2. Перевірте залишок заряду батареї, подивившись на відображене число (у відсотках). Заряджайте, коли залишок заряду менше 20%.

3. Натисніть і утримуйте перемикач змінного струму протягом 2-3 секунд, щоб увімкнути вихід змінного струму. РК-дисплей показує частоту на виході. Якщо вона не відповідає частоті пристрою, будь ласка, виконайте «Етапи перемикання частоти», щоб її переключити.

4. Консоль для підключення електрообладнання до розетки змінного струму

5. Коли прилад не використовується, від'єднайте його від розетки змінного струму, натисніть і утримуйте перемикач змінного струму протягом 3 секунд, а потім вимкніть перемикач змінного струму.

ЕТАПИ ПЕРЕМИКАННЯ ЧАСТОТИ

1. Натискайте головний вимикач живлення приблизно на 3 секунди, щоб запустити хост-систему.

2. Коли вихід змінного струму та вихід постійного струму вимкнено, натисніть та

утримуйте обидва перемикачі виходу змінного струму та виходу постійного струму; на РК-дисплеї виробу відображатимуться значки частоти «50 Гц» та «60 Гц», і можна вибрати відповідну частоту.

【ПРИМІТКА】

Потужність змінного струму електрообладнання, яке можна використовувати, становить до 700 Вт. Навіть якщо загальна потужність становить 700 Вт або менше, залежно від використовуваного електричного обладнання сила струму може бути надто великою і її не можна використовувати.

Навіть деякі електричні вироби, позначені номінальною потужністю 700 Вт, можуть мати потужність вище 700 Вт.

Коли виявляється стан перевантаження або коротке замикання, виріб не можна використовувати. Будь ласка, натисніть та утримуйте перемикач змінного струму, щоб увімкнути живлення.

Цей виріб може перемикатися між частотами 50 Гц та 60 Гц. Перш ніж підключити його, уважно перевірте, чи відповідає частота приладу частоті мережі.

У разі підключення несумісного електричного обладнання можуть виникнути несправності.

Щоб запустити хост-систему, натисніть і утримуйте головний вимикач живлення.

Ситуація ①: Якщо при вимкнених індикаторах AC/DC/USB/LED ви нічого не зробите протягом 3 хвилин, екран монітора автоматично вимкнеться. Живлення також відключається.

Ситуація ②: Коли змінний струм увімкнений, а пристрій знаходиться в непідключеному стані, індикатор живлення від змінного струму відображається, а потім зникає.

Екран дисплея також в режимі реального часу відображає рівень заряду батареї, що залишився, і зниження енергоспоживання, тому достатньо утримувати перемикач протягом 2-3 секунд між перемикачами змінного струму, щоб вимкнути живлення.

ВИКОРИСТАННЯ ВИХОДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ



1. Щоб запустити хост-систему, натисніть і утримуйте головний вимикач живлення.

2. Перевірте залишок заряду батареї, подивившись на відображене число (у відсотках). Заряджайте, коли залишок заряду менше 20%.

3. Натисніть і утримуйте вимикач постійного струму протягом 2–3 секунд, щоб увімкнути розетку постійного струму та запалювач постійного струму. Значок розетки постійного струму також відображається на РК-дисплеї.

4. Підключіть пристрій до розетки постійного струму.

5. Коли він не використовується, від’єднайте його від вихідного порту постійного струму, для чого натисніть і утримуйте перемикач постійного струму протягом 3 секунд, що вимикає перемикач постійного струму.

【ПРИМІТКА】

Виводиться напруга внутрішньої батареї постійного струму (стабілізоване джерело живлення 12 В).

Трапляються випадки, коли живлення вмикається після підключення через електричний пристрій.

Щоб запустити хост-систему, натисніть і утримуйте головний вимикач живлення.

Ситуація ①: Якщо при вимкнених індикаторах AC/DC/USB/LED ви нічого не зробите протягом 3 хвилин, екран монітора автоматично вимкнеться. Живлення також відключається

Ситуація ②: Коли змінний струм увімкнений, а пристрій знаходиться в непідключеному стані, індикатор живлення від змінного струму відображається, а потім зникає.

РК-дисплей також в режимі реального часу відображає рівень заряду батареї, що залишився, і щоб знизити енергоспоживання, достатньо утримувати перемикач протягом 2-3 секунд між перемикачами змінного струму.

Максимальне вироблення електроенергії одного порту № 1-4 становить 120 Вт, а також максимальневироблення електроенергії вихідного порту № 1 та запалювача № 2 (або вихідного порту № 3 і запалювача № 4) теж становить 120 Вт. Причина в однаковому контурі. Так званий вихідний контур має максимальну потужність 120 Вт.

При завантаженні двох контурів, загальне максимальне вироблення електроенергії становить 240 Вт.



ВИКОРИСТАННЯ ПОРТУ USB

Оснащений 4 портами USB, вхідна напруга USB Type-C дорівнює до 100 Вт 20 В/SA USB PD, а порт USBA (порт qc3.0) підтримує «Швидке заряджання 3.0» і може виводити 5 В/2а, 9 В/2а, 12 В/1,5А. Інші порти USB – стандартні, 5 В.



1. Щоб запустити хост-систему, натисніть і утримуйте головний вимикач живлення, а потім коротко натисніть його знову, і порт USB-C2 або USB-A буде підключено. (Порт USB-C1 можна використовувати, просто підключивши пристрій USB.)

2. Перевірте залишок заряду батареї, подивившись на відображене число (у відсотках). Заряджайте, коли залишок заряду менше 20%

3. РК-дисплей показує виходи USB-C2 або USB-A.

4. Підключіть USB-пристрій до USB-виходу.

【ПРИМІТКА】

Максимальне вироблення електроенергії портом USB-C2 становить 100 Вт.

Пристрої, які заряджаються за стандартом USB PD, мають підтримувати стандарт USB Power Delivery (передача енергії). У випадку невідповідних пристроїв, потрібне заряджання 5 В.

Щоб запустити хост-систему, натисніть і утримуйте головний вимикач живлення.

Ситуація ①: Якщо при вимкнених індикаторах AC/DC/USB/LED ви нічого не зробите протягом 3 хвилин, екран монітора автоматично вимкнеться. Живлення також відключається

Ситуація ②: USB увімкнений, але не підключений. РК-дисплей показує залишок заряду батареї в режимі реального часу, енергоспоживання знижується.
Коротко натисніть кнопку живлення та вимкніть.
Якщо виріб не може зарядити iPhone, перезавантажте його (від'єднайте зарядний кабель та знову підключіть його).

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Цей виріб оснащений світлодіодними індикаторами та світлодіодними ліхтариками, які можуть вмикатися одночасно. Його можна використовувати окремо залежно від місця дії, таких як заходи на свіжому повітрі та під час стихійного лиха.



ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

1. Якщо натискати і утримувати світлодіодний індикатор протягом 3 секунд, яскравість світлодіодного індикатора стане слабкою. При кожному короткому натисканні режим освітлення перемикається, як показано нижче.
Слабкий режим→Середній режим→Сильний режим→Вимк.

2. Незалежно від режиму, щоб вимкнути світлодіодний індикатор, натисніть і утримуйте перемикач.



ЯК КОРИСТУВАТИСЯ СВІТЛОДІОДНИМИ ЛІХТАРИКАМИ

1. Якщо натискати і утримувати світлодіодний ліхтарик протягом 3 секунд, його яскравість переключиться на слабкий режим. При кожному короткому натисканні режим освітлення перемикається, як показано нижче.
Слабкий режим→Сильний режим→Режим SOS→Вимк.

2. Незалежно від режиму, щоб вимкнути ліхтарик, натисніть і утримуйте перемикач.

УПРАВЛІННЯ РК-ДИСПЛЕЄМ

1. Під час роботивиробу (коли горить один з індикаторів AC/DC/USB/LED) РК-екран не вмикається та автоматично вимикається. Двічі натисніть головний вимикач живлення, щоб вимкнути його.

2. Коли РК-дисплей вимкнений, не працює жодне гніздо.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

Клас	Терміни	Технічний параметр
Вхідна напруга	Заряджання DC7009	DC7009 Вхідна напругапри заряджанні 5-30 В, максимальний струм захисту 5 А
	Заряджання від сонячної батареї	Сонячна батарея 17-30 В 5 А постійного струму
	Заряджання TYPE-C	Порт PD 100 Вт 20 В 5 А вхід
	Заряджання адаптера змінного струму	Змінний струм 120 Вт 25,2 В 5А
Вихідна хвиля	710,4 Вт•год	192000 мА/год 22,2 В /32 AH
	700 Вт чистий синусоїдний сигнал	З захистом акумулятора максимальний струм захисту становить 60 А.
Вихід постійного струму	USB1/USB2/USB3/USB4	QC18W 5V3A/9V2A/12V1.5A вихідний порт*2 5V2A
	TYPE-C1, TYPE-C2	вихідний порт*2 1 порт PD потужністю 100 Вт, 1 порт PD потужністю 100 Вт
	Захист від струму	Захист від струму на виході 5 В/9 В/12 В/15 становить 3,5 А, а захист від струму на виході 20 В становить 5,5 А.
	Вихід постійного струму	Вихідний порт запалювача*1, вихідний порт DC5521*2, 12В/10А (із захистом від

		перевантаження та короткого замикання)
Вихід змінного струму	Вихід змінного струму	1 розетка змінного струму 220 В, безперебійна потужність 700 Вт; Щоб увімкнути або вимкнути, натискайте кнопку протягом 2 секунд, на екрані з'явиться і вимкнеться символ змінного струму. Індикатор кнопки та символ змінного струму на екрані не світяться під час короткого замикання та перевантаження.
	Максимальне вироблення електроенергії	Безперервна потужність становить 700 Вт Пікова потужність 1000 Вт
	Частота	Допуск 60 Гц 1 Гц
	Напруга холостого ходу і під навантаженням	Плюс або мінус допуск 3В
	Напруга розрядженого акумулятора	18 В
	Захист від перевантаження	При перевантаженні символ змінного струму вимикається
	Захист від короткого замикання	При короткому замиканні символ змінного струму вимикається
	Захист від перегріву	При перегріві символ змінного струму вимикається
	Втрата холостого ходу	Менше або дорівнює 0,5 А (вхідна напруга 22,2 В постійного струму)
	Коефіцієнт корисної дії	≥85%
Вентилятор охолодження	Коли температура радіатора становить 50±5˚C, вентилятор включається, азупиняєтьсяпри 45±5˚C.	

	Режим керування вихідною потужністю: Коли вихідна потужність становить 200±50 Вт, вентилятор вмикається; Коли вихідна потужністьстановить 100±50 Вт, вентилятор зупиняється.	
Світлодіодний ліхтар	Режим освітлення: 80 світлодіодів по 0,2 Вт, 16 Вт. Слабкий режим, сильний режим, режим режим SOS, увімкнення або вимкнення індикатора освітлення	
Батареї	Кількість циклів	1000
Умови експлуатації	Робоча температура	-10-45˚C
	Вологість	10-90%
Час заряджання	7-8 годин	Номінальні умови для вхідної напруги, заряд від 0 до 100% (автоматичне відключення)
	710,4 Вт•год	Повний заряд
Повна напруга	25,2+0/-0,5 В	Повна напруга
РК-дисплей	Відображення живлення – 100%, інші індикатори: AC, DC, PD, USB, та символи освітлення відображаються та зникають. При перевантаженні або короткому замиканні AC, DC, USB, PD відповідні символи на екрані вимикаються. Кожен показник відображається відповідним індикатором, а символ відсотка зменшується поступово. Після вимкнення кнопок DC і AC екран вимикається через 15 секунд, і показники відображуються на частоті 60 Гц.	
Кнопка	Кнопка освітлення x1, кнопка ліхтарика x1, кнопка живлення x1, кнопка постійного струму x1, кнопка змінного струму x1	
Стан бездіяльності	Засипання	Протягом 180 секунд



1x Портативна електростанція P703



1x Кабель для заряджання від сонячної панелі



1x Керівництво користувача



1x Адаптер змінного струму (AC-DC7909)



1x Кабель зарядного пристрою Type-C до Type-C



1x Автомобільний зарядний пристрій

ГАРАНТІЯ

1. Термін гарантії якості цього виробу становить один рік.

2. Технічні характеристики цього виробу можуть бути змінені без попередження. Просимо поставитися з розумінням.

3. Припинення виробництва та продажу цього виробу може статися через використання електронних компонентів. Просимо поставитися з розумінням.

4. Якщо ви підозрюєте несправність виробу, у запиті повідомте такі деталі:

Дата покупки: ______________________________

Номер замовлення та номенклатурний номер: ______________________________

Ознаки несправності (укажіть якомога детальніше) ______________________________

____

5. З питаннями про незрозумілі моменти та несправності звертайтесь до магазину.